

## Silikonové hodinky digitální hranaté JELLY-DIGIW



Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje.

### Úvod

Tyto úžasné **silikonové digitální hodinky** zaujmou na první pohled svou vrozenou elegancí a šarmem. Díky různě barevnému provedení jsou vhodným **módním doplňkem** pro jakékoli oblečení. Takže můžete vykouzlit opravdu nádherný módní doplněk za **úžasnou cenu**. Díky nízké hmotnosti silikonových hodinek jsou obzvláště **vhodné na sport**, kde Vás nijak neomezují.

### Návod pro nastavení

Hodinky mají 4 ovládací tlačítka, 2 na levé straně a 2 na straně pravé. Tlačítko vlevo nahoře (1) slouží k podsvícení displeje, tlačítko pod ním (2) slouží pro procházení v jednotlivých módech nastavení. Tlačítko vpravo nahoře (3) slouží k nastavení údaje a tlačítko pod ním (4) k přepínání v módu nastavení času a v normálním módu zobrazení ukazuje nastavení čas buzení.

Stiskněte tlačítko (2) a dostanete se do módu stopek. Pro aktivaci funkce stiskněte tlačítko (3). Pro vynulování naměřeného údaje použijte tlačítko (4).

Stisknete-li tlačítko (2) podruhé, dostanete se do módu nastavení času budíku.

Stisknete-li tlačítko (2) potřetí, dostanete se do módu nastavení času. Pro přepínání mezi sekundami, minutami a hodinami slouží tlačítko (4).

### Specifikace

Název: Silikonové hodinky digitální hranaté

Velikost ciferníku: 4 x 4 cm

Šířka pásku: 2,5cm

Váha: 45g

### Servis



Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.  
Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

**Compex spol.s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno**

Tel: 549 245 575, 602 766 759