

Shiatsu masážní matrace

A8130

-

Návod k použití



Úvod

Děkujeme vám za nákup této shiatsu masážní matrace. Doufáme, že budete s tímto produktem spokojeni. Náš masážní přístroj byl vyvinut pomocí moderních technologií, což z něj dělá užitečné zařízení, které vám pomůže uvolnit ztuhlé a bolestivé svaly vašeho těla.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej spolu se záručním listem k pozdějšímu použití!

Charakteristika krčního masážního přístroje

S touto masážní matrací se můžete jen posadit a užívat si zasloužený odpočinek. Tato shiatsu masážní matrace nabízí 5 režimů pro kompletní masáž Vašeho unaveného těla. Shiatsu masážní matrace dovede Vaše tělo uvolnit od krku až po kotníky. Matrace nabízí 5 způsobů masáže – pulzující, poklepávací, rolující, hnětací a automatický program. U každého režimu masáže je možné nastavit jeden ze 4 stupňů intenzity masáže. Matrace je navržena tak, aby zabrala celou plochu Vašeho křesla. Masáž si můžete užívat vleže nebo vsedě, prostě podle Vaší potřeby.

Všechny funkce matrace se ovládají pomocí přehledného dálkového ovládání, díky kterému si můžete přesně vybrat, kterou partii Vašeho těla a s jakou intenzitou si přejete masírovat. Vedle Vaší regenerace je však myšleno i na absolutní bezpečí a proto je shiatsu masážní matrace vybavena volitelným 3-stupňovým časovačem, který přístroj po uplynutí zvolené doby automaticky vypne.

Hlavní vlastnosti

- 5 masážních vibračních motorů
- 4 masážních zón od krku až po kotníky
- 5 masážních režimů
- 4 stupně intenzity masáže
- snadné ovládání pomocí dálkového ovladače
- 3-stupňový časovač automatického vypnutí (15-30-60 minut)

Popis dálkového ovládání a funkcí přístroje


Power: Zapíná a vypíná přístroj.

Intensity: Umožňuje nastavit sílu masáže. Volit můžete ze 4 úrovní.

Mode: Umožňuje vybrat mezi 5 druhů masážních režimů - pulzující, poklepávací, rolující, hnětací masáž. Automatický program střídá postupně všechny režimy.

Oblast masáže: Umožňuje vybrat mezi 4 oblastmi těla, které lze masírovat – horní část zad, spodní část zad, boky a stehna

Timer: Zvolte automatické vypnutí přístroje – 15, 30 nebo 60 minut.



Uvedení do provozu

Po vybalení matrace z krabice ji položte na židli nebo křeslo a připevňte pomocí upevňovacích háčků a pásků na zadní straně matrace. Poté zapojte konektor síťového adaptéru do zdíčky napájecího kabelu vyvedeného z matrace a samotný adaptér připojte do elektrické zásuvky 230V.

Po připojení napájení již můžete matraci normálně používat. Ovládání je popsáno v části „Popis dálkového ovládání a funkcí přístroje“.

Po skončení masáže vždy přístroj vypněte a odpojte z elektrické zásuvky.

Bezpečnostní pokyny

1. Pokud se začnete cítit jakkoli nepříjemně, okamžitě přestaňte používat masážní přístroj.
2. Nepoužívejte přístroj, pokud máte vlhké ruce, ponořené do vody nebo je přístroj politý tekutinou.
3. Nepoužívejte masážní matraci k jiným účelům než je určena.
4. Nemocní a těhotné ženy by měli používat přístroj pouze s dovořením lékaře.
5. Přístroj by neměli používat lidé s kardiostimulátorem.
6. Tento přístroj není určený proto, aby nahradil odbornou léčbu.
7. Matraci nikdy neperte v pračce, čistěte ji pouze navlhčeným hadříkem a poté ji nechte řádně vysušit. Matraci však nesušte na přímém slunci nebo na topných tělesech.
8. Nepoužívejte chemické přípravky ani drátěnky pro čištění přístroje. Chemické látky mohou poškodit vnější materiál.

Varování

1. Než přístroj zapnete, ujistěte se, že má napájecí zdroj správné napětí a frekvenci.
2. Před vytažením elektrické zástrčky z elektrické sítě vždy matraci nejprve vypněte. Při vytahování zástrčky nikdy netahejte za samotný kabel.
3. Nepoužívejte přístroj v koupelně nebo prostorách s podobnou vlhkostí. Toto prostředí může výrazně zkrátit životnost přístroje a masážních mechanismů.
4. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej vypněte a odpojte z elektrické sítě.
5. Nikdy nenechávejte zapnutou matraci bez dohledu.
6. Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostředí.
7. Adaptér musí být od přístroje odpojen vždy, když se chystáte přístroj čistit.
8. Přístroj nenamáčejte do vody ani jiných tekutin.
9. Nepoužívejte přístroj na dřevěném povrchu – mohlo by dojít k poškození zipem.
10. Zabraňte pádu těžkých předmětů na matraci nebo jiné nešetrné manipulaci.
11. Nevystavujte masážní matraci příliš vysokým nebo nízkým teplotám a přímému slunečnímu záření.
12. Malé děti nebo postižené osoby by neměly přístroj používat bez řádného dohledu dospělé osoby. Přístroj není určen na hraní!
13. Pokud se objeví něco abnormálního, okamžitě přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě.
14. Pokud je poškozen napájecí kabel, nebo samotný přístroj, nikde se sami nesnažte problém opravit, vždy kontaktujte servisní centrum.

Technické parametry

- **Model:** A8130
- **Napájení:** AC adaptér 230V/12V
- **Rozměry:** 134x51cm
- **Automatický časovač:** 15-30-60 minut

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů, barvy a vzhledu přístroje.



Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:
Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno
ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.
☎ 549 245 575; 602 766 759